

Инструкция по работе пульта с телесуфлером

1. Переключить пульт в режим работы с android.
2. Включить bluetooth-пульт удерживая кнопку power 2 сек, должен замигать индикатор.
3. Перевести bluetooth-пульт в режим управления джойстиком одновременно нажав на кнопки "@" и "B".
4. Включить bluetooth на планшете Prestigio, в настройках bluetooth выбрать устройство с именем "VR BOX" (имя пульта по умолчанию).
5. Запустить программу "Remote promter", открыть текст в программе "Remote promter".
6. Текст для суфлера можно создать следующими способами:
 - а) копировать - вставить текст в текстовый файл программы remote promter;
 - б) набрать текст в текстовом редакторе "БЛОКНОТ PRO" планшета Prestigio, сохранив файл в корне памяти планшета с расширением txt.
В одном файле должно содержаться **не более 5000 символов**, при большем количестве возможно возникновение «строба» при трансляции текста.
7. Управление текстом при помощи джойстика и кнопок пульта:
 - кнопка A: старт-стоп
 - джойстик вверх: прокрутка текста быстрее
 - джойстик вниз: прокрутка текста медленнее
 - джойстик влево: масштаб текста меньше
 - джойстик вправо: масштаб текста больше

Важно! В режиме управления планшетом с пульта (джойстика) в некоторых случаях нет возможности пользоваться дисплейной клавиатурой планшета, для того чтобы включить клавиатуру нужно выключить bluetooth у планшета, после исправления текста нужно включить bluetooth планшета снова.